HOMAG



DE

sR Bridge – Sicherer Fernservice für Ihre Maschinen

Wichtige Informationen für die Inbetriebnahme und Nutzung Ihrer sR Bridge

Mit Ihrer Investition setzen Sie auf eine zukunftssichere und leistungsstarke Lösung für den modernen Fernservice.
Ergänzend zum Quickstart Guide finden Sie hier **wichtige Informationen für die Inbetriebnahme und Nutzung Ihrer sR Bridge.**

HOMAG

Wichtige Infos zur Inbetriebnahme und Nutzung

tapio-Registrierung

- Alle Maschinen, welche mit der sR Bridge verbunden werden sollen, müssen in tapio mit Ihrem Account verknüpft sein.
- Jeder registrierten Maschine muss die Lizenz serviceAssist classic zugewiesen werden, diese ist kostenfrei.
- Sollte tapio in Ihrem Land aktuell nicht verfügbar sein, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen HOMAG Service-Ansprechpartner oder kontaktieren Sie uns unter hotline@homag.com

Verknüpfen Ihres tapio-Accounts

Zuweisen von serviceAssist

Software-Update

Zur Installation der Starter-Software für die sR Bridge auf Ihrer Maschine wird der HOMAG Update Agent benötigt. Dieser ermöglicht das Herunterladen der erforderlichen Software.

- Download des HOMAG Update Agent über folgenden QR-Code
- **Download-Token:** wgXXD-x3MEi-a4GBy-fUHIV-4f84c

Download Update Agent

sR Bridge – Inbetriebnahme im Netzwerk

Beim ersten Netzwerkzugriff **besteht die Möglichkeit**, dass die sR Bridge automatisch ein Software-Update installiert. Anschließend **kann ein Neustart** der Bridge erforderlich sein.

Der Status wird über die LED-Anzeige signalisiert:

- **Weiß blinkend:** Update oder Neustart läuft
- **Dauerhaft weiß leuchtend:** betriebsbereit

Detaillierte Bedeutung aller LED-Farben

Tipp: Bewahren Sie dieses Zusatzblatt gemeinsam mit dem Quickstart Guide auf – so haben Sie alle wichtigen Informationen jederzeit griffbereit.

Stand 05/26 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen zeigen.



HOMAG

EN

sR Bridge – Secure remote service for your machines

Important information for setting up and using your sR Bridge

With this investment, you are choosing a future-proof and high-performance solution for modern remote service.
In addition to the Quick Start Guide, you will find **important information here for setting up and using your sR Bridge.**

Important information for setup and usage

tapio registration

- All machines to be connected to the sR Bridge must be linked to your account in tapio. For assistance, scan the QR code.
- The serviceAssist classic license must be assigned to each registered machine; this is free of charge.
- If tapio is currently not available in your country, please contact your local HOMAG service representative or reach out to us: hotline@homag.com

Linking your tapio account

Assigning serviceAssist

Software update

The HOMAG Update Agent is required to install the starter software for the sR Bridge on your machine. This allows you to download the necessary software onto the machine.

- Download the HOMAG Update Agent via the following QR code
- **Download token:** wgXXD-x3MEi-a4GBy-fUHIV-4f84c

Download Update Agent

sR Bridge – network setup

When the device first connects to the network, the sR Bridge **may automatically install** a software update. A reboot of the Bridge may be required afterward.

The status is indicated by the LED display:

- **Flashing white:** Update or reboot in progress
- **Solid white:** Ready for operation

Meanings of all LED colors

Tip: Keep this supplementary sheet together with the Quick Start Guide – that way, you'll have all the important information at your fingertips at all times.

Version 05/26 | Subject to technical changes, printing errors and mistakes. Illustrations may show optional extras.